

Pitture edili

SÜDWEST All-Grund Spray

30850



Area di applicazione:

All-Grund Spray è un primer universale e un promotore di adesione per molte superfici, sia all'interno che all'esterno. Il prodotto è ideale per riparare le imperfezioni. Sovraverniciabile rapidamente e universalmente con finiture a solvente o all'acqua.

Caratteristiche:

- asciugatura molto rapida
- protezione attiva contro la corrosione
- elevata forza adesiva
- può essere rielaborato rapidamente e universalmente
- buon corso
- buona copertura dei bordi
- isola i componenti del legno

Colori:

9110 bianco, 9105 nero, ca. RAL 7001 grigio

Contenitore: Bomboletta spray 400 ml.

Copertura:

Rendimento di superficie per barattolo di circa 1 m² se utilizzato applicando una doppia mano

Aspetto: opaco

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di notare le attuali schede informative BFS, pubblicate dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Per favore, riferisci

Anche VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di verniciatura e verniciatura

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come molatura, saldatura, bruciatura, ecc.

Può causare polvere e / o vapore pericolosi.

Lavorare solo in aree ben ventilate. Se necessario, indossare un equipaggiamento protettivo appropriato (respiratorio)

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, stabili e prive di sostanze separatrici.

I supporti non sicuri devono essere controllati per la capacità di carico e l'idoneità per i rivestimenti successivi.

Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione mediante taglio incrociato e / o strappo del nastro in tessuto. In caso di stratificazione del rivestimento, eseguire una carteggiatura intermedia tra i singoli rivestimenti

Levigare le zone di legno ingrigite e alterate fino al supporto portante.

Pulire e levigare i vecchi rivestimenti.

Arrotondare gli spigoli vivi in legno.

Assicurarsi che vi siano pendenze di drenaggio sufficienti sulle superfici orizzontali.

L'umidità del legno non deve superare il 12% per i legni duri e il 15% per i legni teneri.

Più il supporto è asciutto, maggiore è la profondità di penetrazione, che migliora la funzione protettiva e la durata delle mani successive.

Lavare i legni tropicali con ingredienti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova In aree esterne, si consiglia di pretrattare i legni non trattati o esposti ai funghi con un composto impregnante per legno. Attenersi alla scheda tecnica, DIN 68800, parte 3 e alla scheda tecnica BFS 18.

Sottofondo:

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di agenti distaccanti.

Supporti idonei:

Vecchie pitture portanti, ferro, acciaio, zinco, zincatura, alluminio, plastica dura (PVC duro, PUR, vetro acrilico, resina melamminica, formica), legno, materiali a base di legno **Attenzione:** non utilizzare su supporti termoplastici. I vecchi rivestimenti termoplastici possono essere identificati in modo affidabile da un campione di solvente con diluente nitro. Forte dissoluzione = vecchia vernice termoplastica.

Vecchia vernice:

Verificare che la vecchia vernice sia ben aderente. Rimuovere completamente la vecchia vernice non stabile. Pulire accuratamente e carteggiare la vecchia vernice stabile

SÜDWEST All-Grund Spray

Ferro e acciaio:

Rimuovere accuratamente la ruggine da ferro e acciaio. Su superfici in acciaio fortemente contaminate, sabbatura al livello di purezza standard SA 2 1/2 secondo DIN EN ISO 12944-4.

Sottofondi zincati:

Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS n. 5.

Alluminio (non anodizzato)

Pulire con SÜDWEST detergente per rame e alluminio. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS n. 6.

Plastica dura ad es. PVC duro:

Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS n. 22.

Legno o materiali a base di legno:

Carteggiare e pulire le superfici in legno nella direzione delle venature. Preparare il legno a tendenza fungina all'aperto con il primer per impregnazione per legno SÜDWEST. Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS n. 18.

Lavorazione:

Agitare la bomboletta spray per 3 minuti prima dell'uso. Impostare la testina di spruzzatura su un getto puntuale o ad area ruotando la leva rossa all'estremità della testina, come richiesto.

Applicare All-Grund Spray in modo uniforme 1-2 volte. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a quando la testina di spruzzatura è vuota.

Condizioni di lavorazione:

Non lavorare e lasciare asciugare al di sotto di + 5 ° C di temperatura dell'aria e dell'oggetto. Non utilizzare alla luce solare diretta.

Essiccazione:

(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa, 100 µm di spessore dello strato umido)

Fuori polvere: circa 30 minuti non appiccicoso
Sovraverniciabile: circa 3 ore (vernici a base di resine sintetiche) Strati superiori e / o temperature inferiori ritardano i tempi di essiccazione.

Note speciali:

Le vernici a base di resine alchidiche a base di solventi hanno un odore intrinseco tipico del materiale, che può essere ancora percepibile dopo l'essiccazione. Per applicazioni su grandi superfici in ambienti comuni, consigliamo quindi di utilizzare le pitture a base d'acqua SÜDWEST, consigliate per uso interno. Quando si dipinge in orizzontale

Sono possibili ritardi nell'asciugatura su dieci aree, strati spessi e / o locali di essiccazione scarsamente ventilati.

Fornire calore e ventilazione adeguati.

Non esporre All-Grund agli agenti atmosferici esterni per più di 1 settimana senza uno strato di finitura.

Dopo l'essiccazione per più di 3 giorni, si consiglia una carteggiatura intermedia.

Se all'esterno su substrati in zinco o acciaio è necessaria una superficie satinata o opaca, si consiglia una mano intermedia lucida

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "All-Grund Spray" non rientra nelle linee guida VOC-Decopaint (fuori campo).

Consigli di sicurezza:

Ulteriori informazioni sull'attuale scheda di dati di sicurezza su www.suedwest.de.

Conservazione:

Proteggere dalla luce solare diretta. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C. Richiudere i contenitori aperti. Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo

Smaltimento:

Smaltire il contenuto / contenitore presso un'azienda di smaltimento approvata o un punto di raccolta comune

Consulenza tecnica:

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a tutte le domande dettagliate. (06324 / 709-0).

Stand: Oktober/2020/KM

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

 www.sudwest.it
SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ